MARMOR GRANIT

VEDLIGEHOLDSGUIDE

Sådan passer du på din Dekton-plade

Daglig rengøring

Dekton er Cosentinos ultrakompakte overflade, hvor mere end tyve naturlige mineraler er sintret sammen til en plade med enestående styrke og holdbarhed. Porøsiteten er næsten ikke-eksisterende, så pladen er nem at holde hygiejnisk ren.

Brug en let fugtig mikrofiberklud, opvredet i varmt vand, og efter behov et neutralt vaskemiddel (pH 7) – en mild sæbe- og vandopløsning er det bedste udgangspunkt. Gnid forsigtigt i cirkulære bevægelser, lad sæben virke et par minutter, tør sæberesterne af med en klud, og tør til sidst efter med køkkenrulle.

Det sidste trin er det vigtigste: Fjern alle spor af sæbe med rigeligt vand, og tør efter – ellers kan der komme sæbe- og vandpletter. Universalrengøringsmidler med alkohol kan godt bruges og fjerner samtidig sæberester, bakterier og vira – spray på en ren klud, gnid i cirkulære bevægelser, lad sidde i højst 5 minutter, og skyl og tør efter. Er pladen meget snavset, kan du bruge en mild skurecreme – skyl altid grundigt bagefter. Skurepulver, grydesvampe og andre slibende materialer hører ikke hjemme i den daglige rengøring.

Pletter og spild

Dekton er designet til at modstå pletter, men tør alligevel spild op med det samme, så det ikke når at tørre ind. Friske pletter fra fx olie, chokolade, sæbe og tandpasta klares med neutral sæbe og en fugtig mikrofiberklud som beskrevet ovenfor.

Til mere genstridige pletter er teknikken den samme – påfør midlet på det berørte område, gnid forsigtigt i cirkulære bevægelser med en fugtig mikrofiberklud, og skyl grundigt bagefter. Vælg middel efter pletten:

- **Vin, kaffe, te og madfarve:** rengøringsmiddel.
- **Fedt:** rengøringsmiddel eller fedtfjerner.
- **Blæk og epoxy:** opløsningsmiddel eller renseeddike.
- **Rust:** et antirustprodukt – alternativt salpetersyre eller saltsyre.
- **Cement:** en specifik syrerenser.
- **Kalk:** sæbevand og en blød klud. Bliver mærkerne siddende, bruges et anti-kalkprodukt fortyndet med vand – ikke for meget, da det kan beskadige overfladen.
- **Sæbe- og vandpletter:** skyl alle sæberester væk, og tør med køkkenrulle. Hjælper det ikke, rengøres med kalkfjerner, en blå skuresvamp og vand i 1–2 minutter, hvorefter du

skyller med rigeligt vand.

- **Tape- og limrester:** CleanColorsil, en silikone- og harpiksrens, påføres direkte og gnides på med klud eller svamp, til mærkerne er væk.

Varme, ridser og slag

Dekton er designet til at tåle varme genstande og elektriske apparater, der afgiver varme. Alligevel anbefaler vi måtter, bordskånere eller anden beskyttelse – især på 4 og 8 mm plader – for at forlænge levetiden. Undgå direkte kontakt mellem bordpladen og metaldele på elektriske grill, kogeplader og ovne, hold pladen fri af høje temperaturer fra pejs og grill, og lad den aldrig komme i kontakt med åben ild.

Overfladen er modstandsdygtig over for ridser og stød, men brug alligevel altid et skærebræt. Et skår i kanten opstår typisk ved et uheld der, hvor pladen bruges mest – fx omkring vasken og opvaskemaskinen. En afrundet kant minimerer risikoen, og et skår kan som regel repareres. Kontakt os for en aftale.

Det må du ikke

- Brug aldrig produkter med flussyre – de kan give ridser, buler og andre skader.
- Rengør ikke med multifunktionsdesinfektionsmidler som Sanytol, Lysol og Ajax – de kan indeholde ætsende stoffer.
- Lad ikke alkoholbaserede rengøringsmidler sidde i mere end 5 minutter, og overdosér ikke anti-kalkprodukter.
- Brug ikke skurepulver eller grydesvampe, og undgå meget sure vaskemidler og produkter med blegemiddel til daglig.
- Lad ikke metaldele på elektriske grill, kogeplader og ovne røre pladen, og udsæt den ikke for pejs, grill eller åben ild.
- Placér ikke tunge genstande på pladen, og brug ikke skarpe genstande direkte på overfladen.
- Brug ikke andre silikone- og harpiksfjernere end CleanColorsil uden at tjekke, at de ikke påvirker Dekton.

Imprægnering og pleje over tid

Med den rigtige rengøring holder Dekton sig i god stand i mange år. Revner er dog en anden sag: De skyldes spændinger i materialet og kan normalt ikke repareres – selv en repareret revne fortsætter med at vokse. Er skaden sket, kan du bremse udviklingen ved at undgå tunge og skarpe genstande på pladen og beskytte overfladen mod vand og snavs med et imprægneringsmiddel. Kontakt os, så vurderer vi, om revnen kan repareres. Løsner fugen i en samling sig, skal du ligeledes kontakte os, så samlingen kan laves om, og årsagen udbedres.

Gode vaner i hverdagen

- Tør spild op med det samme.
- Brug mild sæbe og vand som standard, og gem de specifikke midler til de pletter, de er beregnet til.
- Skyl altid sæben grundigt af, og tør efter med køkkenrulle.
- Hav bordskånere eller måtter ved hånden til varme gryder og apparater – især hvis din plade er 4 eller 8 mm.
- Kontakt os ved skår, løse fuger og revner – og spørg, hvis du er i tvivl om et rengøringsmiddel.

Det kan ødelægge pladen

- Brug aldrig produkter med flussyre – de kan give ridser, buler og andre skader på overfladen.
- Rengør ikke med multifunktionsdesinfektionsmidler som Sanytol, Lysol og Ajax – de kan indeholde ætsende stoffer.
- Lad ikke alkoholbaserede rengøringsmidler sidde på pladen i mere end 5 minutter.
- Overdosér ikke anti-kalkprodukter – for meget kan beskadige overfladen.
- Brug ikke skurepulver eller grydesvampe, og undgå meget sure vaskemidler og produkter med blegemiddel til daglig.
- Lad ikke metaldele på elektriske grill, kogeplader og ovne røre pladen.
- Udsæt ikke pladen for pejs, grill eller åben ild.
- Placér ikke tunge genstande på pladen, og brug ikke skarpe genstande direkte på overfladen.
- Brug ikke andre silikone- og harpiksfjernere end CleanColorsil uden først at tjekke, at de ikke påvirker Dekton.