MARMOR GRANIT

VEDLIGEHOLDSGUIDE

Sådan passer du på din Eclos-plade

Denne guide gælder for Eclos og bygger på vores anbefalinger til kompositplader. Komposit består af 93 % natursten, mens resten er andre komponenter, der sikrer den helt rigtige farvetone og konsistens. Når en kompositplade tilskæres, sker det først i en passende størrelse, hvorefter kanter og overflade bearbejdes. Kompositplader er modstandsdygtige, vandfaste og lette at vedligeholde, og med den rette vedligeholdelse holder de i flere årtier. Det kræver dog den rigtige tilgang – og at du ved, hvad pladen kan tåle, og hvad den ikke kan tåle.

Daglig rengøring

Rengøring er en løbende opgave – typisk dagligt – men den behøver ikke være besværlig. Til den daglige rengøring af en kompositbordplade anbefaler vi en let fugtig mikrofiberklud, der er vredet op i varmt vand. Er der brug for mere, kan du efter behov bruge et vaskemiddel, der enten er neutralt (pH 7), let basisk (pH 8–10) eller let surt/syreholdigt (pH 4–6). Rengøringsmidler, der er specielt beregnet til komposit, bør altid foretrækkes.

Undgå meget sure/syreholdige vaskemidler og produkter, der indeholder blegemidler. Overfladen er desuden følsom over for slibende materialer, så skurepulver, grydesvampe og lignende skal holdes væk fra pladen.

Pletter og spild

Kompositplader bør beskyttes omhyggeligt mod pletter, og det vigtigste er at undgå, at kemikalier og ætsende stoffer overhovedet kommer på pladen. Er skaden sket, er den bedste måde at undgå en plet på at fjerne den øjeblikkeligt, så den ikke når at tørre ind eller blive suget op i stenen.

Til det er køkkenrulle, vand og vaskemiddel som udgangspunkt tilstrækkeligt – vælg helst et middel, der er beregnet til komposit. Det afgørende er, at du er hurtig.

Varme og ridser

Komposit er ikke fuldstændig varmefast. Materialet tåler kun varme kortvarigt, og det kan revne, hvis det udsættes for termochok, altså pludselige temperaturudsving. En varm gryde, der stilles direkte på pladen, kan efterlade en varmeskade i form af spor på bordet. Det skyldes, at den harpiks, der indgår i kvartsstenen, smelter ved høj temperatur. Derfor anbefaler vi kraftigt, at du bruger bordskånere, hver gang du stiller meget varme genstande på bordpladen.

Kvartssten er ganske modstandsdygtig over for skrammer og ridser, men vi anbefaler alligevel altid at bruge et skæreunderlag.

Det må du ikke

- **Brug ikke skurepulver, grydesvampe eller andre slibende materialer** – overfladen er følsom over for dem.
- **Brug ikke meget sure/syreholdige vaskemidler** eller produkter, der indeholder blegemidler.
- **Lad ikke kemikalier og ætsende stoffer komme på pladen.**
- **Stil ikke meget varme genstande direkte på pladen** – brug altid bordskånere.
- **Udsæt ikke pladen for pludselige temperaturudsving** (termochok) – den kan revne.
- **Skær ikke direkte på pladen** – brug altid et skæreunderlag.
- **Lad ikke spild og pletter tørre ind** – fjern dem med det samme.

Gode vaner i hverdagen

Det meste af vedligeholdelsen handler om gode vaner. Tør pladen af med en let fugtig mikrofiberklud som en fast del af den daglige rengøring, og fjern spild med det samme, før det når at tørre ind. Brug bordskånere og skæreunderlag hver gang – ikke kun når du husker det. Vælg rengøringsmidler, der er beregnet til komposit, og hold de slibende og meget sure produkter væk fra bordpladen.

Gør du det, holder pladen sig flot i mange år – med den rette vedligeholdelse holder en kompositplade i flere årtier. Er du i tvivl om, hvilke midler der passer til netop din plade, så spørg os. Vi hjælper gerne med at finde den rigtige løsning, og i butikken fører vi produkter fra Stonetreatment og Nordicare.

Det kan ødelægge pladen

- Brug ikke skurepulver, grydesvampe eller andre slibende materialer.
- Brug ikke meget sure/syreholdige vaskemidler eller produkter med blegemidler.
- Lad ikke kemikalier og ætsende stoffer komme på pladen.
- Stil ikke meget varme genstande direkte på pladen – brug bordskånere.
- Udsæt ikke pladen for pludselige temperaturudsving (termochok) – den kan revne.
- Skær ikke direkte på pladen – brug altid et skæreunderlag.
- Lad ikke spild og pletter tørre ind – fjern dem med det samme.